

BLA-10

交流輸入無刷驅動器
用戶手冊



東洋機電(中國)有限公司

一 概述:

BLA-10 驱动器是为配合现代化工业自动控制领域而自主研发的小功率驱动器，主要采用国际高性能专用无刷直流电机驱动芯片，组成具有集成度高、体积小、保护完善、接线简洁明了、可靠性高等一系列优点。该驱动器采用新型的PWM技术，使无刷电机运行速度高，振动小，噪声低，平稳性好，可靠性高，同时亦兼容有霍尔及无霍尔驱动模式，可适应不同的场合要求。

二 产品特征:

1. 系统特性:

输入电源 AC85~265VAC 50/60Hz

连续输出电流:10A,

使用温度 0~+45° C

保存温度 -20~+85° C

使用及保存湿度 <85% [不结霜条件]

构造 壁挂箱体式

2. 基本特性

冷却方式:散热器方式


控制信输入输出信号:全隔离

保护机能:过电流、过热、过速度、过电压、欠压控制、电源异常

3. 安装注意事项

- ◆ 运行期间严禁打开外壳测量或触摸底板上任何器件和接插件。
- ◆ 断电后1分钟后才能进行底板检查或更换保险管。
- ◆ 运行期间严禁驱动器无外壳运行。
- ◆ 无刷电机驱动器和无刷电机需良好可靠接地，否则有可能无刷电机转速不平稳。
- ◆ 如果驱动器在运行期间意外损坏，本公司只负责承担驱动器在保修范围内的维修和更换。本公司不承担由于驱动器意外损坏导致的电机失控或人员伤亡以及财产损失等的赔偿。

三. 安装尺寸



四. 接口及控制信号

电源接线端

序号	名称	说明
1	L1	交流 220VAC
2	L2	交流 220VAC
3	FG	地线
4	B1	外接释放电阻
5	B2	外接释放电阻

电机动力线接线端

序号	名称	说明
1	U	无刷电机绕组 U 相
2	V	无刷电机绕组 V 相
3	W	无刷电机绕组 W 相
4	FG	地线

电机霍尔传感器线

序号	名称	说明
1	GND	霍尔传感器电源负极
2	HA	霍尔传感器 A 相
3	HB	霍尔传感器 B 相
4	HC	霍尔传感器 C 相
5	+5V	霍尔传感器电源正极

控制接口

序号	名称	说明
8	COM	公共端口
7	F/R	正反转控制端（对应 COM）
6	EN	启动停止（对应 COM）
5	BK	控制信号刹车端（对应 COM）
4	SV	模拟量信号输入端口
3	PG	速度信号输出端
2	ALARM	报警输出端
1	+5V	+5V 电源输出端口

注意：如不外接电位器调速，可直接SV和+5V短接拉到额定速度，再由COM和EN短接控制启停。

五、功能与使用

调速方式

本驱动器提供以下三种调速方式用户可任选一种：

面板调速：面板控制时，通过+/-按键来加减速度。

外部输入调速将外接电位器的两个固定端分别接于驱动器的 COM 和+5v 一端，将调节端接于 SV 端即可使用外接电位器 (5K~100K) 调速，也可以通过其它的控制单元 (如 PLC、单片机等) 输入模拟电压到 SV 端实现调速（相对于 COM），SV 端口的接受范围为 DC 0V~+5V，对应电机转速为 0~额定转速。

外部数字信号调速：在 SV 与 COM 之间可以施加幅值为 5V，频率为 1KHz~2KHz 的脉宽数字信号 (PWM) 进行调速，电机转速受其占空比线性调节。

电机运行/停止控制 (EN)

通过控制端子 EN 相对于 COM 的通、断可以控制电机的运行和停止。当端子断开时电机运行反之电机停止。使用运行 / 停止端控制电机停止时，电机为自然停车，其运动规律与负载惯性有关。因制动停机对电气和机械均有冲击，体停机时间与用户系统的负载惯量有关。

电机正/反转控制 (F/R)

通过控制端子 F/R 与端子 COM 的通、断可以控制电机的运转方向。当 F/R 与端子 COM 不接通时，电机顺时针运行（面对电机轴），反之则电机逆时针方向运转。

制动停机 (BREAK)

通过控制端子 BK 与端子 COM 的通、断可以控制电机的制动停机。当控制端子 BK 与端子 COM 断开时，电机运行，接通时电机快速制动停止，制动停机比自然停机快，具体停机时间与用户系统的负载惯量有关。因制动停机对电气和机械均有冲击，如惯量较大或加减速度较快时，须在 B1, B2 端外接 50 欧 100W 或是 200W 阻值的制动电阻。

电机转速信号输出 (PG)

速度脉冲输出。输出频率与电机转速成正比的固定脉宽 (50uS) 负脉冲串，电机每转的输出脉冲个数为 $3 \times N$ ，N 为电机的极数。例：2 对极即四极电机每转 12 个脉冲。当电机转速为 500 转 / 分时端子 PG 的输出脉冲为 1000 个。

报警输出 (ALARM)

驱动器报警输出，该端口为 OC 输出 (30V/10mA max)。要得到信号应与电源之间接 $2K\Omega \sim 5K\Omega$ 上拉电阻。报警时该端子与 COM 导通 (低电平)，同时驱动器自行停止工作处于报警状态。

驱动器故障

驱动器内部出现过压或过流时驱动器进入保护状态，驱动器会自动停止工作，电机停止，驱动器上会显示故障码，按提示清除故障后，将使能端重新复位（即 EN 与 COM 断开）或是断电，驱动器才能解除报警。

**六. 显示及键盘操作**

注：“SET”：返回键

“△”：设置参数时参数数值加1

“▽”：设置参数时参数数值减1

“ENT: ENTER” 确认键（调出系统参数）

按键位置如上图所示：

6.1 系统参数设定方式：

1. 系统参数设定必须在电机停机状态，即面板模式时电机为停止状态或是外部端口模式时处于使能断开状态，在待机情况下，按“ENTER”键；会调出系统参数，再按 ENTER 键，会调出系统参数的设置值。

2. 按“△”或“▽”键调到希望修改的参数。如果不想修改按“SET”键跳出设定，回到待机状态。

3. 再按“ENTER”键会见到参数内容。如果不想修改按“SET”键跳出设定，回到待机状态。

4. 按“△”或“▽”键调整希望修改的参数数值。

5. 按“ENTER”键存储参数，按 SET 键回到待机状态。

说明：在设置状态，如果一分钟没有按键按下会自动跳到转速显示界面。

6.2 工作模式：

驱动器的工作模式有两种，可通过面板设置，其一是面板工作模式；其二是外部端口工作模式；电机按照设定方式工作，数码管显示电机运转转速。在面板工作模式下，按 SET 键启动、停止电机，长按住△、▽键增加、降低电机转速，按 ENTER 键确定电机转速。电机按设定转速运行。

6.3 保护模式：

当电机在运行过程中出现异常，数码管显示 Err×。

- (1) Err-01 表示电机堵转报警。
- (2) Err-02 表示过平均电流报警。
- (3) Err-04 表示霍尔故障报警。
- (4) Err-08 表示输入欠压报警。
- (5) Err-10 表示输入过压报警。
- (6) Err-20 表示峰值电流报警。
- (7) Err-40 表示温度报警。
- (8) Err-80 表示功率模块报警。

6.4 驱动器详细参数设置:

P00X 组：系统运行参数					
功能码	名称	设定范围	单位	出厂设定	更改
P000	控制方式设置	00 为外部端口电压调速 01 为面板控制方式 02 为外部端口 PWM 调速 03 为 MBUS 控制方式		外部端口控制方式	
P001	极对数设置	1~99	对极	2	○
P002	额定转速设置	100~9999 对外部端口模式有效	RPM	3000	○
P003	最大电流设置	0~255 (18 对应 7A 母线电流) (25 对应 12A 母线电流 1.8kw)	A	25	○
P004	面板运转转速	0~额定转速 仅对面板模式有效	RPM	2000	○
P005	启动时间设置	0~255 (0 启动时间最快 1 秒) (20 启动时间 2 秒) (50 启动时间 5 秒)	0.1S	0	○
P006	刹车力度设置	0~950	10 进制	900	○
P007	开闭环控制	00 开环 01 闭环		01 闭环	○
P008	有感/无感控制	00 无感 01 有感		01 有感	○
P009	显示模式设置	00 显示实时转速 01 显示实时电流 (DC)		00	
P010	无感启动初始转速	0~FFH	16 进制	04	不可更改
P011	启动转矩	0~FFH	16 进制	10	不可更改
P012	电流调整系数	0~FFH	16 进制	255	不可更改
P013	控制模式	0~FH 见注 1	16 进制	10	
P014	站点地址	1~250H	10 进制	1	
P015	温度报警点	0~FFH	16 进制	6C	不可更改

注 1:

P013: 00: 外部控制端有效 EN: 低电平有效 FR: 低电平有效 BK: 低电平有效

08: 内部控制端有效 EN: 无效 FR: 低电平 BK: 无效

0A: 内部控制端有效 EN: 无效 FR: 高电平 BK: 无效

AC 电流==显示实时 DC 电流/功率因数 Q。

注 2: 系统工作模式分为“调速模式”及“控制模式”

调速模式在 P000 中定义, 控制模式在 P013 中定义。

注: P007、P008 参数修改保存完成后, 驱动器必需断电重启方可进入设定控制模式状态。

AC 电流==显示实时 DC 电流/功率因数 Q。

动转速					
03	\$8003	第一字节: 加速时间 第二字节: 减速时间	1-255	0	0.1s
04	\$8004	第一字节: 最大电流 第二字节: 温度报警点		25H 30H	
05	\$8005	外部速度设定	0-65535	2000	RPM
06	\$8006	刹车力度	0-1023	1023	
07	\$8007	第一字节: 站点地址 第二字节: 保留	1-250	1 0	
08-0F		\$8008-\$800F	分段调速值(无效)		
10-17		\$8010-\$8017	保留		
18	\$8018	电机实际转速			
19	\$8019	第一字节: 母线电压 第二字节: 母线电流			
1A	\$801A	第一字节: 控制端口状态 第二字节: 空	Bit4: SW1 Bit5: SW2 Bit6: SW3		
1B	\$801B	第一字节: 故障状态 第二字节: 内部参数	Bit0: 堵转 Bit1: 过流 Bit2: 霍尔值异常 Bit3: 母线电压过低 Bit4: 母线电压过高 Bit5: 电流峰值报警 Bit6: 温度报警 Bit7: 保留		
1C		\$801C 以上非法			

8000: 第一字节: 控制位状态 第二字节: 电机极对数

第1位 1 EN:在 NW=0 时, 0: 外部 EN 低有效 1: 外部 EN 高有效
在 NW=1 时, 0: EN 无效 1: EN 有效

第2位 FR:在 NW=0 时, 0: 外部 FR 低有效 1: 外部 FR 高有效
在 NW=1 时, 0: FR 无效 1: FR 有效

第3位 BK:在 NW=0 时, 0: 外部 BK 低有效 1: 外部 BK 高有效
在 NW=1 时, 0: BK 无效 1: BK 有效

第4位 NW: 0: 控制端外部有效 (EN,FR,BK) 1: 内部有效

第5位 空格 0 或 1 都可以 无作用


第6位 SENS: 在 SENS=0 时, 驱动器为无霍尔模式, SENS=1 时, 为有霍尔模式

第7位 HR60: 0:120°霍尔控制 1:60°霍尔控制 (暂时不支持)

第8位 KH: 0: 闭环控制 1: 开环控制

示例: 2 对极电机有感闭环启动 39 02 就是 16 进制 39, 二进制数值是 00111001

例子:



无感闭环环 2 对极启动	01 06 80 00 19 02 2A 5B
写速度 1000	01 06 80 05 E8 03 BE 0A
写速度 1500	01 06 80 05 DC 05 28 C8
自然停机	01 06 80 00 18 02 2B CB
制动停机	01 06 80 00 1D 02 28 9B
开环有感 2 对极启动	01 06 80 00 B9 02 52 5B
闭环有感 2 对极启动	01 06 80 00 39 02 33 9b

正常运行过程是：写速度，再写启动指令，再写停止指令。一般都是用闭环有感启动。

六、免责声明：

本档提供相关产品的使用说明。本档并未授权于任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。并且，本产品的销售和/或使用我们不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。BLA-10电机驱动器为商业级产品，本产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。我们可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

東洋機電

電話:0769-85269398

傳真:0769-85269528

郵箱:ch@tunyo.com.cn

網址:www.tunyo.com.cn

2018年09月制作 本目錄內容以2018年09月之現行資料為準。